





- 1) Verwijder van een van de bouten de moer en sluitring.



- 2) Schuif de slotbus over de bout.

- 3) Draai de sluitring en moer weer vast.



- 4) Schuif het slothuis over de slotbuis. Let op U dient hiervoor de sleutel om te draaien, van het slot af. Steek hiervoor de sleutel volledig in het slot, voordat de sleutel gedraait wordt.

- 5) Draai de sleutel terug en haal deze uit het slot. Uw buitenboordmotor is nu beveiligd.



Verzekeringcertificaat

SCM goedkeurnummer: MP 030912

Belangrijk:



Schrijf uw sleutelnummer op en bewaar dit samen met de gebruiksaanwijzing en aankoopbon. Dit omdat in geval van diefstal Uw verzekeraar deze gegevens nodig heeft.

Onderhoud:


Wij raden U aan het slot twee keer per jaar te smeren.

Nabestellen sleutels:


Er worden 5 sleutels bij het slot geleverd. In geval van verlies van Uw sleutels kunt U bij Uw dealers sleutels nabestellen.




- 1) Remove the nut and washer from one of the bolts.




- 2) Slide the locking tube on the bolt



- 3) Fasten the nut and washer.



- 4) Unlock the locking house by turning the key. Be aware that the key is inserted all the way until the plastic cover and then turn the key, **not before**.



- 5) Insert the pin in the L shaped gap of the locking tube and turn it.
6) Remove the key from the lock, the outboardmotor is now protected.



Dutch Insurance

SCM approvalnumber: MP 030912

Important:

Write down the keynumber and save it together with the purchase bill in case of lost keys or theft. Your insurance company may need this data.

Maintenance:

We advice you to lubricate the lock at least twice a year.

Nabestellen sleutels:

The lock is supplied with 5 keys. To reorder keys, please contact the point of sale.